FRONT
21x29,7cm

atmosphera for Kids

NOTICE / INSTRUCTION SHEET

195877

FRANCAIS
Montage : Suivez attentivement le conseiller pour consultation ultérieure.
Nettoyage/entretien
Utilisation : Ne pas utiliser comme un tabouret ou pour se tenir debout.
L'installateur doit être différent de celui ayant exécuté les instructions du fabricant. AVERTISSEMENT : Afin d'empêcher le basculement, ce produit doit être utilisé avec un dispositif de fixation murale. Ne pas utiliser le produit si vous ne pouvez pas le faire. Afin d'assurer que le dispositif de fixation non visible sera fixé au bon endroit, ne pas fixer ce dispositif avant d'avoir terminé l'installation du produit.
ATTENTION : Pour des sacs plastique hors de portée des jeunes enfants pour éviter les risques d'étouffement.
Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit. Ne pas laisser les enfants grimper sur ce produit. Ne pas laisser les enfants se tenir debout sur ce produit.

Utilisation
Ne pas utiliser ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les instructions. Ne jamais modifier l'ensemble du produit. Ne pas utiliser de pièces non fournies ou non conformes. Ne pas utiliser ce produit si des pièces sont manquantes, cassées ou endommagées. Ne pas utiliser ce produit si des pièces ne sont pas en place ou si elles ne sont pas solidement fixées. Ne pas utiliser ce produit si des pièces ne fonctionnent pas correctement. Ne pas utiliser ce produit si des pièces sont us