




Bebe Stars[®]
by Gilis

NEW



Baby walker

Rocker

2 in 1

STANDARDS **EN 71-1-2**

EN 1273

EN 62115



Your child's safety depends on you. Proper baby walker usage cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE YOUR BABY WALKER UNTILL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS



Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση της στράτας προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΑ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

PLEASE READ THIS FIRST / ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP SAFE FOR LATER REFERENCE ! THERE IS A RISK OF INJURY TO THE CHILD IF THE INSTRUCTIONS ARE NOT OBSERVED!

Warnings baby walkers

WARNING: Never leave your child unattended.








- WARNING: The baby walker gives your child a greater radius of activity and he or she can move more quickly than before!
- WARNING: Prevent access to stairs, steps and inclined surfaces.
- Secure all points of fire and cooking appliances.
- WARNING: Keep hot drinks, electrical cords and other possible sources of danger out of your child's reach.
- WARNING: Prevent collisions with glass panes in doors, windows or pieces of furniture.
- WARNING: Do not use the baby walker if parts are broken or missing.
- WARNING: This baby walker should only be used for short periods, e.g. around 20 minutes.
- WARNING: This baby walker is intended for small children who can sit up alone, from around an age 6 months onwards.
- It is not suitable for children who can walk unaided or who weigh more than 12 kg.
- WARNING: Only use spare parts that have been supplied or approved by the manufacturer or its representative.
- WARNING: Small parts assembling only by adults.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Προειδοποιήσεις για τις στράτες

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στράτα δίνει στο παιδί σας μια μεγαλύτερη ακτίνα δράσης και μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα από ό, τι πριν!
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Εμποδίστε την πρόσβαση σε σκάλες, σκαλοπάτια και κεκλιμένες επιφάνειες.
- Ασφαλίστε όλα τα σημεία φωτιάς και του μαγειρέματος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε ζεστά ροφήματα, καλώδια και άλλες πιθανές πηγές κινδύνου μακριά από τα παιδιά σας.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποτρέψτε συγκρούσεις με γυάλινες επιφάνειες σε πόρτες, παράθυρα ή έπιπλα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε την στράτα αν κάποια μέρη της λείπουν ή είναι χαλασμένα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η στράτα μπορεί να χρησιμοποιείται για μικρά χρονικά διαστήματα, π.χ. περίπου 20 λεπτών.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι στράτες προορίζονται για μικρά παιδιά που μπορούν να σηκωθούν μόνα τους, από 6 μηνών και μετά.
- Δεν είναι κατάλληλη για παιδιά που μπορούν να περπατήσουν μόνα τους και για παιδιά που ζυγίζουν περισσότερο από 12kg.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά εγκεκριμένα μόνο από τον κατασκευαστή ή κάποιον εκπρόσωπό του.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μικρά κομμάτια συναρμολογούνται πάντα από ενήλικες.

ASSEMBLY-FUNCTION / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



MAINTENANCE TIPS / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Care and maintenance

- Please note the textile designation.
- Please check on a regular basis that the latches, connecting elements, belt systems and seams are properly functional.
- Care for, clean and check this product regularly.


Φροντίδα και συντήρηση

- Παρακαλούμε να προσέξετε τα σχέδια στο ύφασμα.
- Παρακαλούμε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι οι ασφάλειες, τα συνδετικά τμήματα, οι ζώνες ασφαλείας και οι ραφές, λειτουργούν σωστά.
- Να φροντίζετε, να καθαρίζετε και να ελέγχετε το προϊόν συχνά.

Warnings baby walkers

CAUTION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used AA1. 5V.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Electronic toy compartment should put onto the top tray anytime when the baby stays in the baby walker.
- Batteries should be removed from the toy compartment if the product is not going to be used in a short while.



Προειδοποιήσεις για τις στράτες

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πάντα με την εποπτεία ενηλίκων.
- Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και χρησιμοποιημένες δεν πρέπει να μπερδεύονται.
- Μόνο ίδιες μπαταρίες ή αντίστοιχου τύπου αυτών που συνιστώνται πρέπει να χρησιμοποιούνται AA 1.5V.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τους σωστούς πόλους.
- Τελειωμένες μπαταρίες πρέπει να βγαίνουν από το παιχνίδι.
- Οι ηλεκτρικοί ακροδέκτες δεν πρέπει να βραχυκυκλωθούν.
- Το ηλεκτρονικό παιχνίδι πρέπει να μπαίνει πάνω στον δίσκο όταν το παιδί είναι μέσα στην στράτα.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

Thank you for choosing
Bebe Stars products



Bebe Stars[®]
by Gilis

Ευχαριστούμε για την
προτίμησή σας
στα παιδικά προϊόντα
Bebe Stars

63 200, NEA MOUDANIA, GREECE

www.bebestars.gr