

TABLE A DINER- *Modèle TIKA*



REF. 140356

Table à dîner •
Furniture
Movel •
Mueble •
Möbel •
Tafeltje •
Приставной
стол

(FR) Utilisation domestique. Conditions d'entretien et de nettoyage : essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec. A monter sur un sol plat et dégagé.

(UK) Domestic use. Maintenance & Cleaning conditions: Use a damp cloth.

(PO) Uso Doméstico. Condições de Manutenção e limpeza: Use um pano úmido. Limpe em seguida com um coágulo seco.











(ES) Uso doméstico. Condiciones de servicio y mantenimiento : Secar con un trapo húmedo. Acabar secando con un trapo.

(DE) Häusliche Verwendung. Bedingungen für Pflege & Reinigung: mit einem sanftem Reinigungsmittel angefeuchteten Lumpen abtrocknen. Beenden, mit einem trocknen Lumpen.

(NL) Huishoudelijk gebruik. Onderhoud en reiniging: met een vochtige doek schoonmaken. Op het einde afdrogen met een droge doek.

(IT) Uso domestico. Condizioni di manutenzione e pulizia: utilizzare un panno umido. Asciugare con un panno asciutto

(RU) Для использования в домашних условиях. Инструкция по уходу и чистке: протрите влажной тряпкой, затем вытрите сухой тряпкой.



Do not fully tighten the bolts at this stage
 Ne serrez pas les boulons complètement à ce stade
 Não aperte completamente os parafusos neste passo
 No apriete por completo los tornillos en este momento
 In dieser Etappe die Schrauben noch nicht voll anziehen
 De bouten in dit stadium nog niet volledig vastschroeven
 Non stringere completamente i bulloni in questa fase
 Не следует полностью затягивать болты на данном этапе

